

# Conjunto de mantenimiento - parquet acabado con aceite oxidativo

## EL CONJUNTO DE MANTENIMIENTO CONTIENE:

1 litro de Woca Jabón Natural | 250 ml de Woca Aceite Protector | 100ml Monocoat oil

El **JABÓN NATURAL** es un jabón de calidad especialmente diseñada que, gracias a sus propiedades nutritivas, cierra rápidamente los poros de la madera y protege la madera contra la suciedad y la penetración de líquidos

El **ACEITE PROTECTOR** se puede utilizar para todas las superficies engrasadas y es adecuado para el mantenimiento anual de la madera.

Disponible en Natural y Blanco.



## 1. TOMAR ALGUNAS PRECAUCIONES

1. Limpie regularmente el piso con una aspiradora o con una escoba suave, partículas de suciedad y arena que se quedan atrás pueden dañar la superficie del piso.
2. Quite inmediatamente las manchas con un paño bien escurrido. Manchas desgastados son difíciles de quitar.
3. Nunca utilice demasiada agua; utilice un paño bien escurrido.
4. Nunca limpie el piso con agua pura; siempre utilice un producto para el mantenimiento de un parquet aceitado.
5. No utilice productos de limpieza tradicionales.
6. Ponga felpudos en las puertas exteriores.
7. Coloque protectores de piso beige debajo de las piernas de sillas y mesas. No utilice protectores de piso de color!
8. Evite usar tacones de aguja dañadas o desgastadas.
9. Coloque un felpudo protectora debajo de las sillas de ruedas.
10. Coloque un plato de protección debajo de tiestos.
11. No arrastre objetos pesados; levántelos para evitar arañazos.
12. Tenga cuidado con las ventanas abiertas - una ducha de lluvia puede dañar el parquet.

## 2. PRIMER TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Después de la instalación aconsejamos una primera limpieza con el Woca Aceite Protector.

1. Agite el recipiente con cuidado. El suelo debe estar libre de polvo antes del tratamiento.
2. Vierte 125 ml del Woca Aceite Protector en 5 litros de agua fría.
3. Limpie el piso con un paño bien escurrido o con una fregona a lo largo del suelo. Inmediatamente después, humedezca el paño en el agua y limpie de nuevo con el paño bien escurrido largo de la madera.
4. Deje secar el suelo durante de 2 horas antes de usarlo.

Usted podrá iniciar el mantenimiento con el jabón natural 14 días más tarde.



## 3. LA LIMPIEZA REGULAR CON JABÓN NATURAL

El Jabón Natural es el producto ideal para la limpieza y el mantenimiento de todas las superficies de madera aceitadas, aceitadas de manera UV o enjabonadas.

1. Agitar el jabón natural antes de utilizarlo.
2. Vierte 125 ml de jabón natural en 5 litros de agua fría.
3. Siempre trapee el piso con agua y jabón y con una fregona bien escurrida para restablecer la película protectora natural del jabón.
4. Deje secar el suelo durante unos 5 a 10 minutos antes de usarlo.



## 4. LIMPIEZA ANUAL CON WOGA ACEITE PROTECTOR

Este aceite de actualización combina una limpieza eficaz con la re-engrase como aceite. Además está penetrando en la madera de la que forma una capa protectora estera en la superficie del suelo. Suelos aceitados deben ser mantenidos regularmente - normalmente una vez al año, pero más a menudo cuando se trata de suelos expuestas a un desgaste muy duro.

## 5. RESTAURACIÓN CON RUBIO MONOCOAT ACEITE PLUS

Este tratamiento se recomienda cuando arañazos o quemaduras están presentes, o en lugares del piso donde hay un gran desgaste. Pida consejo profesional antes de comenzar.

### ARAÑAZOS Y MARCAS DE QUEMADURAS

1. Lije ligeramente el lugar que debe ser restaurado.
2. Elimine el polvo.
3. Aplique el Rubio Monocoat Aceite Plus con un paño o una esponja.
4. Después de unos minutos, limpie cualquier producto excedente con un paño o una toalla de papel.
5. La superficie se puede utilizar después de 24 a 36 horas.

### DESGASTE

1. Aplique una cantidad limitada de aceite en una almohadilla de pulido (papel de cocina o un paño de algodón seco, si es necesario).
2. Distribuya uniformemente el aceite frotando en la dirección de la veta de la madera hasta un poco más allá del borde del área de desgaste para evitar marcas de bordes visibles.
3. Retire inmediatamente el exceso de aceite con papel de cocina.
4. Deje secar durante 24 a 36 horas.

